



Einstellen der Display-Helligkeit am Telefon

1. Model 8841, 8851 und 8861

-
- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Blättern Sie mit dem Navigationsrad durch die Einträge, und wählen Sie mit der Auswahlstaste **Einstellungen**.
- Schritt 3** Wählen Sie **Helligkeit**.
- Sie können die Helligkeit erhöhen, indem Sie oben oder rechts auf das Navigationsrad drücken.
 - Sie können die Helligkeit verringern, indem Sie unten oder links auf das Navigationsrad drücken.
- Schritt 4** Drücken Sie **Speich.**, um die Helligkeit zu übernehmen, oder drücken Sie zum Beenden **Abbruch**.
-

2. Model 7821

-
- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Voreinstellungen** > **Beleuchtung** aus.
- Hinweis** Das Cisco Unified IP-Telefon 7811 unterstützt die Beleuchtung nicht.
- Schritt 3** Drücken Sie **Ein**, um die Beleuchtung zu aktivieren, oder **Aus**, um die Beleuchtung zu deaktivieren.
- Schritt 4** Drücken Sie | zum Beenden.
-