

Bedienungsanleitung für die Multimediatische

Anmeldung am Multimediatisch-PC

Nach dem PC-Start sollte normalerweise *spz/multimediatisch* als Benutzername erscheinen. Dann geben Sie das Kennwort (dieses erhalten Sie in der Mediothek) ein.

Ausnahme: Benutzer wechseln -> Anderer Benutzer -> Benutzername: *multimediatisch*

Wiederum das Kennwort eingeben.


Nutzung mit Laptop

Verbinden Sie das **HDMI (1)**- oder **VGA-Kabel (3)** mit Ihrem Laptop.

Verbinden Sie das **Audio-Kabel (2)** mit Ihrem Laptop.

Windows 10: Mit der Tastenkombination  +  erscheint ein Menü zur Auswahl von

Bildschirm- und **Beamer-**Einstellungen:



Häufig ist „Duplizieren“ die gewünschte Einstellung.

Multimediatisch – Anschlüsse

Audio Anschluss. (2)


Um den Audio-Ton Ihres Laptops über die Multimediatisch-Boxen wiederzugeben.

HDMI-Kabel. (1)

Die meisten gängigen Laptops haben einen HDMI-Anschluss.

USB Anschlüsse. (4)

Gesperrt! Nutzen Sie stattdessen bitte BoxUP, Moodle oder Email.



VGA-Kabel. (3)

Viele ältere Laptops sollten einen VGA-Anschluss besitzen.

Multimediatisch – Steuerung

Das aktuelle **Bild** wird am Beamer „eingefroren“. Am Computer kann in der Zwischenzeit weitergearbeitet werden.


Kein Bild wird mehr am Beamer ausgegeben, ohne dass der Beamer dafür ausgeschaltet werden muss.

Wenn Sie den **Medientisch-PC** nutzen, drücken Sie bitte auf diesen Knopf. Ist ein Knopf aktiviert, leuchtet er.

Ist Ihr **Laptop** ans **VGA** - Kabel angeschlossen, wählen Sie ihn über diesen Knopf als Quelle aus.

Ist Ihr **Laptop** ans **HDMI** - Kabel angeschlossen, wählen Sie ihn über diesen Knopf als Quelle aus.

Audio-Ton stummschalten. Bei erneutem Drücken Rückkehr zur alten Lautstärke.



Lautstärke-Regler.

Falls Sie kurzfristig den Ton ausstellen möchten, können Sie auch den „AUDIO MUTE“-Knopf verwenden.